

## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

- 1.** Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
- 2.** Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
- 3.** Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- 4.** Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet je de koffiemolen, de USB-adapter, de USB-adapter, de USB-kabel of de batterij niet in water of een andere vloeistof plaatsen.
- 5.** Schakel het apparaat uit (⏻) en verwijder de batterij als je het niet gebruikt, voordat je onderdelen plaatst of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
- 6.** Raak geen bewegende onderdelen aan.
- 7.** Gebruik het apparaat niet als de batterij of de lader beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudscentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- 8.** Als de batterij beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- 9.** Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.

- 10.** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het bewegende mes wanneer het apparaat in werking is om het risico op ernstig letsel of om schade aan de koffiemolen te voorkomen. Je kunt een spatel gebruiken wanneer de koffiemolen niet in werking is.
- 11.** Het mes is scherp. Pas op bij het legen van de kom en bij het schoonmaken.
- 12.** Zorg ervoor dat de bovenkap goed is vergrendeld voordat je de koffiemolen gebruikt.
- 13.** Probeer het dekselvergrendelingsmechanisme niet te omzeilen.
- 14.** Zie het gedeelte “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
- 15.** Koppel de batterij los van het apparaat voordat je het aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
- 16.** Voorkom per ongeluk starten. Zorg dat de schakelaar in de uitstand staat voordat je het apparaat op de batterij aansluit, oppakt of draagt. Het apparaat dragen met je vinger op de schakelaar of het apparaat onder spanning zetten als de schakelaar in de aanstand staat, kan ongelukken veroorzaken.
- 17.** Laad alleen op met de door KitchenAid gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren als die met een andere batterij wordt gebruikt.
- 18.** Gebruik apparaten alleen met een 12 V batterij van KitchenAid. Gebruik van andere batterijen kan risico op lichamelijk letsel en brand opleveren.
- 19.** Houd de batterij, wanneer deze niet wordt gebruikt, uit de buurt van andere metalen objecten, zoals paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten, die een verbinding kunnen maken met de polen van de batterij. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.

- 20.** Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lopen. Vermijd contact hiermee. Als er per ongeluk contact is, spoel de vloeistof dan af met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, schakel dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- 21.** Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar zijn, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- 22.** Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 129°C kunnen een explosie veroorzaken.
- 23.** Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen.
- 24.** Voer nooit onderhoud uit aan een beschadigde batterij. Onderhoud aan de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf.
- 25.** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
- 26.** Controleer het reservoir op vreemde voorwerpen voordat je het gebruikt.
- 27.** Gebruik de koffiemolen niet in de regen of in natte omstandigheden. Stel het apparaat niet bloot aan de regen maar berg het binnenshuis op.
- 28.** Plaats het apparaat niet op of bij hete elektrische of gaskookplaten of in een verwarmde oven.
- 29.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 30.** Breng geen veranderingen aan in het apparaat of de batterij en probeer deze niet te repareren.
- 31.** Gebruik de koffiemolen niet langer dan 30 seconden ononderbroken.
- 32.** Verwijder lege batterijen uit het apparaat en voer ze veilig af.
- 33.** Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

34. Als de batterij lekt, verwijder dan de batterij uit het apparaat en gebruik die niet meer.
35. Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat je ze oplaadt.
36. **BELANGRIJK:** Alleen gebruiken met een door de markt goedgekeurde USB-adapter.
37. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar **[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**.

### ELEKTRISCHE VEREISTEN

**USB-adapter:**

**Ingangsvermogen:** 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

**USB-output:** 5 VDC, 2 A

**Aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen:** 5-40°C

**Externe batterij (Lithium-ion):** 5KRB12

**Nominale spanning:** 10,8 VDC

**Maximale spanning:** 12 VDC

**NOTA:** Als de USB-adapter niet volledig in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Pas de USB-adapter nooit zelf aan.

**NOTA:** Gebruik of bewaar batterijen of producten niet op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 10°C of hoger dan 40°C.

## VERWIJDERING VAN PRODUCTEN DIE WERKEN OP LITHIUM-IONBATTERIJEN

Voer producten die op batterijen werken altijd af volgens de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf bij jou in de buurt voor meer informatie over inleverpunten.

## AAN DE SLAG

### VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Laad de batterij op totdat die volledig is opgeladen.
2. Maak alle onderdelen en accessoires schoon (zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging").

3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.

**NOTA:** Er kan wat stof op het product zitten. Dit komt door de gerecyclede materialen die voor de verpakking zijn gebruikt. Dit kan worden schoongemaakt met een zachte doek.

## DE BATTERIJ OPLADEN

### DE USB-KABEL GEBRUIKEN

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de batterij.
2. Steek de USB-adapter in een stopcontact.

## HET PRODUCT GEBRUIKEN

### DE KOFFIEMOLEN GEBRUIKEN

**NOTA:** Zorg dat de batterij vóór gebruik volledig is opgeladen.

#### Zo gebruik je de koffiemolen:

1. Zorg ervoor dat de bovenkap geen gemalen koffie of resten bevat.
2. Plaats de kom in de molen en zorg dat deze goed op zijn plaats zit.
3. Vul de kom met de gewenste hoeveelheid bonen tot maximaal de markering MAX.
4. Plaats de bovenkap op de kom en draai deze naar rechts (met de klok mee) om de kap te vergrendelen. De bovenkap klikt in de vergrendeling.

**NOTA:** Zorg ervoor dat de bovenkap en de kom goed zijn geplaatst, anders werkt de koffiemolen niet.

5. Plaats de batterij in de batterijsleuf aan de achterkant van het apparaat en zorg dat die goed is aangesloten. Het LED-lampje zal vijf seconden oplichten en het batterijniveau weergeven. Daarna gaat het LED-lampje uit.
6. Druk op de knop om te starten met malen. Voor een optimaal resultaat is het beter om niet te pulseren met de bovenste knop. Houd de knop ingedrukt en ga door met malen totdat alle bonen de gewenste consistentie hebben.
7. Laat de knop los om te stoppen met malen.
8. Wacht tot het mes niet meer draait en verwijder de bovenkap.
9. Haal de kom uit de behuizing.
10. Schud de gemalen koffie uit de kom. Gebruik zo nodig een spatel om alle gemalen koffie uit de kom te verwijderen.

**NOTA:** Als er gemalen koffie achterblijft op de zijkanten van de kom, kun je de restanten met een spatel uit de kom halen. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en voorkom dat je met je vingers het mes raakt.

**NOTA:** De koffiemolen is niet geschikt voor het malen van specerijen.

11. Houd de ontgrendelknop van de batterij ingedrukt om de batterij te verwijderen.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**BELANGRIJK:** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.


1. Verwijder de batterij altijd uit de koffiemolen voordat je het apparaat schoonmaakt.
2. Verwijder de kom en de bovenkap. Reinig het apparaat in warm water met zeep, spoel het af en laat het drogen. De kom en de bovenkap kunnen in de vaatwasser (alleen op het bovenste rek). Laat kom en bovenkap eerst afkoelen als ze uit de vaatwasser komen, voordat je de koffiemolen weer in elkaar zet.
3. Veeg de motorbehuizing af met een zachte, vochtige doek.

**NOTA:** Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Dompel de motorbehuizing niet onder in water.


4. Zet de koffiemolen na het schoonmaken weer in elkaar.

# AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

## AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

## PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

# CONFORMITEITSVERKLARING

## VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsnormen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

# VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

## BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

## NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

### 1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.

b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

**Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
  - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,
- België: E-mailadres: [CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu)
- Nederland: E-mailadres: [CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu)
- Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**
- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

## 2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

# PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>